

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>

Серия FOREST

EER | COP
A



От 20м² до 70м²

гарантия
5
лет

АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ ICLEAN

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана в внутреннем блоке.

ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR

При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.

ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ

Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

ФУНКЦИЯ TIMER

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

ФУНКЦИЯ TURBO

В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.

ФУНКЦИЯ SLEEP

Кондиционер автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуру на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится. Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

Главные преимущества:

- Класс энергоэффективности A (кроме модели LS-24FL)
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Скрытый LED дисплей
- Низкий уровень шума
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки iClean
- Функция самодиагностики
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция авторестарт
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция Sleep
- Двухрядный теплообменник
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Влагоотталкивающее покрытие теплообменников
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Защита клапанов внешнего блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет (условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования)

МОДЕЛЬ	LS-07FL	LS-09FL	LS-12FL	LS-18FL	LS-24FL
Мощность,Вт	2200 / 2340	2640 / 2780	3515 / 3520	5280 / 5520	7030 / 7030
Потребляемая мощность, Вт	680 / 645	821 / 771	1095 / 975	1640 / 1545	2503 / 2190
Напряжение питания, (В~Гц)	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50
Рабочий ток, А	3,0 / 2,8	3,6 / 3,4	4,8 / 4,2	7,1 / 4,2	10,9 / 9,5
EER	3,21	3,21	3,21	3,22	2,81
COP	3,61	3,61	3,61	3,60	3,21
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч	422/375/302	510/380/338	568/440/352	820/665/543	1000/796/640
Уровень шума ВБ, дБ(А)	36/32/27	40/33/26	41/36/31	43/38/33	47/40/34
Уровень шума НБ, дБ(А)	51,5	55,5	56	56	60
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс электрической защиты, ВБ / НБ	I / I	I / I	I / I	I / I	I / I
Размеры внутреннего блока, мм	715×285×195	715×285×195	805×285×195	958×302×212	1038×325×220
Размеры наружного блока, мм	700×550×270	700×550×270	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм	780×360×270	780×360×270	870×360×270	1035×380×295	1120×405×310
Размеры наружного блока в упаковке, мм	815×615×325	815×615×325	900×585×345	900×585×345	965×755×395
Вес нетто внутреннего блока, кг	6,5	6,5	8	10,5	13,5
Вес нетто внешнего блока, кг	23,5	24,6	30	35,8	48,8
Диаметр труб хладагента жидкость, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Диаметр труб хладагента газ, дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Предельная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Предельный перепада высот, м	8	8	8	8	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>