

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>

LEBERG - FOREST ECO

АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.

ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR

При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.

ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ

Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

ФУНКЦИЯ TURBO

В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время

ФУНКЦИЯ MAGIC SWING

Функция Magic Swing позволяет настроить максимально комфортное направление воздушного потока.

Преимущества

- Фильтр грубой очистки
- Функция авторестарт
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция таймер
- Функция Turbo
- Функция Magic Swing
- Дистанционное управление
- Антигрибковая функция
- Автоматическая разморозка
- Низкий уровень шума
- Двухрядный теплообменник
- Надежный компрессор
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Хладагент R410A
- Гарантия 5 лет (условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования)

• МОДЕЛЬ	FOREST ECO				
Внутренний блок	LS-07FE	LS-09FE	LS-12FE	LS-18FE	LS-24FE
Наружный блок	LU-07FE	LU-09FE	LU-12FE	LU-18FE	LU-24FE
Напряжение питания, (В~Гц)	220-240~ / 1 / 50				
Мощность, кВт	2,0 / 2,2	2,5 / 2,6	3,2 / 3,4	4,7 / 5,0	7,0 / 7,3
Потребляемая мощность, Вт	800 / 700	1000 / 950	1200 / 1100	1565 / 1550	2503 / 2280
Рабочий ток, А	2,8 / 2,6	3,6 / 3,4	4,8 / 4,4	7,1 / 6,7	10,9 / 10,3
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч	431/309/236	486/365/273	578/487/366	799/664/442	1077/991/773
Уровень шума ВБ, дБ(А)	40/33/28	40/33/28	36.5/31/25	44.5/37/30	46/42/38
Хладагент	R410A				
Класс электрической защиты, ВБ	I / I				

/ НБ						
Компрессор		GMCC TOSHIBA				
Внутренний блок	размеры, мм	715x194x285	715x195x285	805x194x285	958x213x302	1040×220×327
	вес (нетто/бруто), кг	8.1/10.3	10.2/13.3	12.7/16.4	10/12	12.7/16.1
Наружный блок	размеры, мм	681x285x434	681x285x434	773x287x552	842x322x555	845x363x702
	вес (нетто/бруто), кг	22.1/24	25/27	27.6/29.9	35.8/38.4	48.8/52
Диаметр труб хладагента жидкость, мм		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Диаметр труб хладагента газ, мм		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Максимальная длина магистрали, м		20	20	20	20	25
Максимальный перепада высот, м		8	8	8	8	10
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы, г/м		20	20	20	20	40
Диапазон рабочих температур, °С		+18 ~ +43 / -7 ~ +24				

* Приведенные в этом документе характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93