

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>

Серия RIVER



От 20м² до 70м²

гарантия
5
лет

АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ ICLEAN

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

ФУНЦКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана в внутреннем блоке.

ФУНЦКЦИЯ ANTI-COLD-AIR

При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.

ФУНЦКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ

Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

ФУНЦКЦИЯ TIMER

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

ФУНЦКЦИЯ TURBO

В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время

ФУНЦКЦИЯ SLEEP

Кондиционер автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуру на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится. Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

Главные преимущества:

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Скрытый LED дисплей
- Низкий уровень шума
- Фильтр Cold catalyst
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки iClean
- Функция самодиагностики
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция авторестарт
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Двухрядный теплообменник
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Влагоотталкивающее покрытие теплообменников

- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Защита клапанов внешнего блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет (условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования)

МОДЕЛЬ	LS-07RL	LS-09RL	LS-12RL	LS-18RL	LS-24RL
Мощность,Вт	2200 / 2820	2600 / 2800	3520 / 3670	5300 / 5600	7050 / 7300
Потребляемая мощность, Вт	780 / 730	930 / 860	1250 / 1140	1750 / 1630	2330 / 2140
Напряжение питания, (В~Гц)	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50
Рабочий ток, А	3,6 / 3,4	4,3 / 4,0	5,8 / 5,3	8,1 / 7,5	10,8 / 9,9
EER	2,82	2,83	2,81	3,01	3,02
COP	3,21	3,24	3,21	3,42	3,42
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч	500/400/340	520/420/340	570/500/380	770/660/480	1150/1050/900
Уровень шума ВБ, дБ(А)	41/35/30	42/35/30	41/37/31	45/40/33	48/45/41
Уровень шума НБ, дБ(А)	54	55	56	57	58
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс электрической защиты, ВБ / НБ	I / I	I / I	I / I	I / I	I / I
Размеры внутреннего блока, мм	715×250×188	715×250×188	800×275×188	940×275×205	1045×315×235
Размеры наружного блока, мм	685×430×260	685×430×260	700×540×240	780×540×250	845×700×320
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм	775×324×260	775×324×260	865×350×265	1015×350×265	1135×395×315
Размеры наружного блока в упаковке, мм	795×495×345	795×495×345	815×580×325	910×585×335	965×755×395
Вес нетто внутреннего блока, кг	7	7	8	10	12
Вес нетто внешнего блока, кг	20,6	23	25,5	33,2	49
Диаметр труб хладагента жидкость, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Диаметр труб хладагента газ, дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Предельная длина трассы, м	20	20	20	20	25
Предельный перепада высот, м	8	8	8	8	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93