

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>

Серия FLAMME



Котел Leberg Flamme – современный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания эконо класса, который идеально подходит для обеспечения теплом и горячей водой домов и квартир благодаря отличному сочетанию цены – качества и широкого модельного ряда. Интуитивно понятная панель управления имеет удобные поворотные регуляторы и информативный ЖК дисплей. С помощью дисплея потребитель может видеть и контролировать состояние котла и, при необходимости, провести простую диагностику.

Главные преимущества:

- Закрытая камера сгорания;
- Модели с битермическим теплообменником (ASF);
- Модели с двумя теплообменниками (ASD);
- Широкий модельный ряд, модели от 15 до 36 кВт;
- Удобные поворотные регуляторы;
- Информативный ЖК дисплей;
- Простая и интуитивно понятная панель управления;
- Электрический розжиг и контроль ионизации;
- Современная система безопасности;
- Выбег насоса для отопительного контура и при нагреве контура ГВС;
- Два режима отопления (радиаторы: 30-80°C или теплый пол: 30-60°C);
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Функция антизамерзания системы отопления;
- Функция антиблокировки насоса и 3-ходового клапана;
- Функция «зима-лето»;
- Контроль работы вентилятора и насоса на дисплее с помощью символов;
- Самодиагностика;
- Цифровая индикация кодов неисправности;
- Возможность перевода на пропан/бутан;
- Коаксиальная труба в комплекте с котлом;
- Гарантия 2 года.

МОДЕЛЬ	Flame 16 ASF, ASD	Flame 18 ASF, ASD	Flame 20 ASF, ASD	Flame 24 ASF, ASD	Flame 28 ASF, ASD	Flame 32 ASF, ASD	Flame 36 ASF, ASD	Flame 40 ASF, ASD
Входная мощность, кВт	16	18	20	24	28	32	36	40
Выходная мощность, кВт	14,64	16,4	18,2	22,15	25,9	29,31	32,58	34,99
КПД, %	91,5	92,1	91,6	92,3	92,5	91,6	91,9	91,6
Электрические параметры, В/Гц/Вт	220/50/120	220/50/12	220/50/120	220/50/120	220/50/120	220/50/120	220/50/120	220/50/120
Уровень защиты	IPX4D							
Давление газа, Мбар	20							
Расход газа, м3	0,08 кВт/ч							
Температура вых. воды отопл., °C	Температуру можно регулировать в диапазоне от 30 до 80 оС, макс. температура: 85							
Температура быт. горячей воды, °C	35 - 65							
Пр-во ГВС, л/мин ΔТ=30 °C	6,7	7,5	8,3	10	11,7	13,3	15	16,7
Мин. расход горячей воды, л/мин	3							
Давление быт. горячей воды, бар	0,3 - 6							
Давление системы отопления, бар	0,5 - 3							
Подсоединение труб, дюйм	отопление 3/4, ГВС 1/2, газ 3/4 или 1/2							
Диаметр дымохода, мм	100 / 60							
Вес, кг	35,8	36,8	37,8	38,8	44,35	49,25	50,95	50,95
Размеры, мм	740x400x250		740x400x300		730x430x320	730x480x320	730x530x330	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>